












**Allgemeine Aufbauanleitung der Mobilen Station**  
**General assembly instructions of the Mobile Station**

**Part 1 - Basis: Smart Display**

<p>2 x Seitenteil - lange Seite                  2 x Side panel - long side  <b>A.</b></p> 	<p>2 x Seitenteil - kurze Seite                  2 x Side panel - short side  <b>B.</b></p> 
<p>1 x Viertelpalette auf Kufen                  1 x Quarter pallet on skids  <b>C.</b></p> 	<p>1x Dolly mit Rollen                  1 x Quarter pallet on dolly  <b>C.</b></p> 
<p>oder/ or</p> <p>1 x Deckel                  1 x Cover  <b>D.</b></p> 	

## 1) Aufbau des Displays in 6 Schritten / Structure of the display in 6 steps

<p>1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>A+B</b></p> 	<p><b>ECO RETAIL</b></p> <p>Nehmen Sie zunächst die erste kurze Seite und haken Sie die Haken in den Schlitzen der langen Seite ein. Nehmen Sie dann die zweite kurze Seite und gehen Sie hier analog vor.</p> <p>First, take the first short side and connect the hook into the slots on the long side. Then take the second short side and do the same here.</p>
<p>2.</p>		<p><b>ECO RETAIL</b></p> <p>Die kurzen und langen Seiten werden nach ordnungsgemäßer Befestigung von allein stehen bleiben.</p> <p>The short and long sides will stand on their own once properly attached.</p>
<p>3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>C</b></p> 	<p><b>ECO RETAIL</b></p> <p>Platzieren Sie die Viertelpalette mit Kufen oder den Dolly mit Rollen auf die verbundenen Seitenteile. Drehen Sie danach das Grundgerüst um, so dass es auf der Viertelpalette mit Kufen oder dem Dolly mit Rollen steht.</p> <p>Place the quarter pallet with skids or the dolly with rollers on the connected side parts. Turn the unit so that it stands on the quarter pallet with skids or the dolly with rollers.</p>

<p>4.</p>	<p>ECO RETAIL</p> 	<p>Nun steht das Grundgerüst des Smart-Displays.</p> <p>Now the unit of the smart display is in place.</p>
<p>5.</p>	<p>ECO RETAIL</p> 	<p>Abschließend muss der Deckel an allen Seiten einrasten.</p> <p>Finally, the cover must click into place on all sides and be pressed firmly on again.</p>
<p>6.</p>	<p>ECO RETAIL</p> 	<p>Nun haben Sie den optimalen Warenpräsentier aufgebaut und können diesen mit unseren vielseitigen Accessoires ausstatten.</p> <p>You have now set up the ideal product display and can equip it with our accessories.</p>

**Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle/**

**Also visit our social media channels**

/Eco-Retail



/EcoRetail.germany



/Eco Retail



**Besuchen Sie auch  
unseren Webshop/  
Also visit our webshop:**

**eco-retail.shop**

**ECORETAIL GmbH**

**Brüsselerstr. 6, 53842 Troisdorf – Germany**

**Telefon: +49 (0) 2241 - 8963 - 200**

**Fax: +49 (0) 2241 - 8963 - 299**

**[www.eco-retail.de](http://www.eco-retail.de)**


**[info@eco-retail.de](mailto:info@eco-retail.de)**

**Part 2 - Gestell**

**Part 2- frame**



## 1) Aufbau des Rahmens / Frame assembly




Zuerst halten Sie bitte das Verbindungsstück, dann lösen Sie bitte die Schraube, um das Stück nach oben zu ziehen.

First hold the connection element, then untighten the screw and pull the connection element up.



Ziehen Sie bitte das Verbindungsstück nach oben bis Sie den weißen Punkt sehen.

Pull the connection element up till the white dot appears in the revision opening at the outer side of the frame.



Wenn der Punkt sichtbar ist, spannen Sie bitte die Schraube wieder fest. Verfahren Sie bitte auf der anderen Seite gleich.

With the connection element positioned tighten the screw firmly. Apply the same actions on the opposite side of the frame.



## 2. Aufbau des Toppers / the poster frame assembly




Schieben Sie bitte den Topper-Rahmen ein. Benutzen Sie bitte die Flügelschrauben um den Rahmen zu befestigen (siehe nächstes Bild).

Attach the poster frame on top of the display. Use the wing nut to attach the frames together (as shown on the picture below).



### 3. Aufbau der oberen Abdeckplatte / top panel assembly



Setzen Sie bitte die Abdeckplatte an dem Display so an, dass die Löcher (an dem Rahmen und an der Platte) übereinstimmen.  
Put the top panel to the display so the holes on the sides (of the frame and of the panel) match together.




Platzieren Sie bitte den Dübel in die passenden Löchern.  
Place the rawlplug in the aligned openings of the top panel and frame.



Drücken Sie bitte den Stift, um den Dübel zu befestigen. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.  
Push in the pin to tighten the rawlplug. Repeat the actions on both sides.

#### 4.Regalböden / shelves



Zuerst platzieren Sie bitte den hinteren Teil des Regalbodens auf der gewünschten Höhe und fügen Sie die Haken in die Löcher des Rahmens ein. Anschließend senken Sie den Regalboden zum einrasten.

Start with positioning the lower back side of the shelf in the demanded height, insert the hooks of the shelf in the openings of the frame, then lower the front side of the shelf softly pushing it towards the frame.



Fangen Sie bitte mit dem untersten Boden an und platzieren Sie nachfolgend nach oben.

Start with the lower shelf. Then attach the upper one.



Stellen Sie bitte das SmartDisplay zwischen die Füße der Station.  
Platzieren Sie abschließend die bereitgestellten POS-Mittel und  
bekleben Sie das Display mit den Einschiebern.

Roll the SmartDisplay between the feet of the stand.  
Please apply the POS material provided in the set.

#### 4. Nivellierung des Displays / leveling the display stand



Wenn der Boden etwas uneben ist können Sie die Station nivellieren, indem Sie die Füße auf einer Seite ein wenig abschrauben.

In case the floor is uneven, adjust the position of the stand with the feet mounted in the bottom of the frame.

**Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle/**

**Also visit our social media channels**



**Besuchen Sie auch  
unseren Webshop/  
Also visit our webshop:**

**eco-retail.shop**

**ECORETAIL GmbH**

**Brüsselerstr. 6, 53842 Troisdorf – Germany**

**Telefon: +49 (0) 2241 - 8963 - 200**

**Fax: +49 (0) 2241 - 8963 - 299**

**[www.eco-retail.de](http://www.eco-retail.de)**

**[info@eco-retail.de](mailto:info@eco-retail.de)**